



	EasyLine GSM	EasyLine 4G	ProLine 4G Cloud	ProLine 4G LAN Cloud	EniCom 4G
Outputs / Kimenetek / Uscite / Ausgänge	1	1 (+3)	1 (+3)	1 (+3)	2 Programmable + (8 x 4 with EC84)
OC Output load / OC Kimenet terhelhetőség / Carico di uscita OC / OC-Ausgangslast	max. 30V@400mA	max. 30V@300mA	max. 20V@500mA	max. 20V@500mA	max. 50 mA
Inputs / Bemenetek / Ingressi / Eingänge	1	2	2	2	4 + (8 x 8 )
User phone numbers to send alerts / Felhasználói telefonszámok jelzésküldéshez / / Numeri di telefono degli utenti per inviare avvisi / Benutzertelefonnummern zum Senden von Benachrichtigungen	1	8	8	8	1
Sending messages two remote monitoring receivers / Üzenetküldés két távfelügyeleti levőre / Due ricevitori di monitoraggio remoto / Zwei Fernüberwachungsempfänger	-	-	✓	✓	✓
Remote monitoring telephone numbers / Távfelügyeleti telefonszámok / / Numeri di telefono di monitoraggio remoto / Telefonnummern für die Fernüberwachung	-	1	2	2	2
Sending a life sign / Életjel küldés / Invio di un segno di vita / Senden eines Lebenszeichens	-	✓	✓	✓	✓
Transmission mode / Átviteli csatorna / Modalità di trasmissione / Übertragungsmodus	GSM/SMS	PSTN/GSM SMS/GPRS	PSTN/GSM SMS/GPRS	PSTN/GSM SMS/GPRS/IP	IP/GPRS
PSTN line monitoring / PSTN vonalfelügyelés / Monitoraggio della linea PSTN / PSTN- Leitungsüberwachung	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet connection / Ethernet csatlakozás / Connessione ethernet / Ethernet-Verbindung	-	-	-	✓	✓
IP Protocol / IP protokoll / Protocollo IP / IP-Protokoll	Contact ID/ 4/2 vagy SIA FSK	Contact ID/ 4/2 vagy SIA FSK	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2
Cloud control / Felhővezérlés / Controllo del cloud / Cloud-Steuerung	-	-	✓	✓	✓
Control in Cloud Manager Application / Vezérlés Cloud Manager Applikációban / Controllo nell'applicazione Cloud Manager / Steuerung in der Cloud Manager-Anwendung	-	-	✓	✓	-
Number of APP users / APP Felhasználók száma / Numero di utenti APP / Anzahl der APP- Benutzer	-	-	∞	∞	∞
Control in Enicom Cloud Manager Application / Vezérlés EniCom Applikációban / Controllo nell'applicazione Enicom / Steuerung in der EniCom Manager-Anwendung	-	-	-	-	✓
Cloud connection / Felhő kapcsolat / Connessione cloud / Cloud-Verbindung	-	-	✓	✓	✓
Event list / Eseménylista / Lista degli eventi / Ereignisliste	-	16000	16000	16000	> 256
Number of GSM users / GSM Felhasználók száma / Numero di utenti GSM / Anzahl der GSM- Benutzer	SIM	∞ / 1000	∞ / 1000	∞ / 1000	-
Number of BT users / BT Felhasználók száma / Numero di utenti BT / Anzahl der BT-Benutzer	-	-	-	-	-
Number of APP users / APP Felhasználók száma / Numero di utenti APP / Anzahl der APP- Benutzer	-	-	∞	∞	∞
App Control / Vezérlés Applikációban / Controllo APP / APP-Steuerung	-	-	✓	✓	✓
Notification sending / Értesítés küldés / Invia notifica / Benachrichtigung senden	-	-	E-mail / Push	E-mail / Push	E-mail / Push
Programming method / Programozás módja / Modalità della programmazione / Programmiermodus	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)	SMS/PC (USB/Bluetooth)	SMS/PC (USB/Bluetooth)	USB/SMS/Ethernet
Expandability / Bővíthetőség / Espandibilità / Erweiterbarkeit	-	-	✓	✓	✓
Battery connection / Akkumulátor csatlakoztatás / Collegamento della batteria / Batterieanschluss	-	-	✓	✓	-
Current drain / Áramfelvétel / Tensione di linea simulata / Stromaufnahme	80mA/1000mA	80mA/1000mA	80mA/1000mA	80mA/1000mA	150mA/1000mA
Power Supply / Tápfeszültség / Alimentazione elettrica / Stromversorgung	9 VDC - 20 VDC	9 VDC - 24 VDC	9 VDC - 20 VDC	9 VDC - 20 VDC	10 VDC - 28 VDC