





► NS100 - VÄGGMONTERADN SIREN



DIP-switch	Beskrivning	Standardinställning för NS100
1	Blixt	Finns inte
2	Blixt	Finns inte
3	Blixt	Finns inte
4	Ton	AV
5	Ton	PÅ
6	Ton	AV
7	Ton	AV
8	Ton	AV